microSDと端末容量の設定

microSDと端末容量の設定

合計容量

本機のシステムメモリやSDカードの合計容量を確認する

アプリケーションシートで （設定） microSDと端末容量

・本機のシステムメモリの合計容量はシステム「合計容量」欄の下部に、SDカードの合計容量はmicroSD「合計容量」欄の下部に表示されます。

空き容量

本機のシステムメモリやSDカードの空き容量を確認する

アプリケーションシートで （設定） microSDと端末容量

・本機のシステムメモリの空き容量はシステム「空き容量」欄の下部に、SDカードの空き容量はmicroSD「空き容量」欄の下部に表示されます。

microSDのマウント解除

SDカードの認識を解除する

アプリケーションシートで （設定） microSDと端末容量 microSDのマウント解除 OK

microSDをマウント

SDカードを認識させる

アプリケーションシートで （設定） microSDと端末容量 microSDをマウント

microSDバックアップ

SDカードにデータをバックアップする

アプリケーションシートで （設定） microSDと端末容量 microSDバックアップ 保存 操作用暗証番号を入力 OK バックアップする項目をタップ（ 表示） 開始 はい 完了

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。
・バックアップする項目をまとめてチェック（ ）／解除（ ）するときは、項目を選ぶ画面でアクションバーの （全選択）／ （全解除）をタップします。
・「microSDバックアップ」は、本機のシステムメモリの空き容量が11MB未満のときは利用できません。

SDカードにバックアップしたデータを読み込む

アプリケーションシートで （設定） microSDと端末容量 microSDバックアップ 読み込み 読み込む項目をタップ（ 表示） バックアップファイルをタップ 追加登録開始 ／ 上書登録開始 はい 完了

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・電話帳制限を設定しているときは、読み込む項目をタップする前に操作用暗証番号の入力が必要です。
・読み込む項目をまとめてチェック（ ）／解除（ ）するときは、項目を選ぶ画面でアクションバーの （全選択）／ （全解除）をタップします。

不要になったバックアップファイルを削除する

アプリケーションシートで （設定） microSDと端末容量 microSDバックアップ 設定・管理 バックアップファイルの整理 項目をタップ バックアップファイルをタップ（ 表示） 削除 はい

・ファイルをまとめてチェック（ ）／解除（ ）するときは、ファイルを選ぶ画面でアクションバーの （全選択）／ （全解除）をタップします。

電話帳をバックアップするとき、画像を含めるかどうかを設定する

アプリケーションシートで （設定） microSDと端末容量 microSDバックアップ 設定・管理 電話帳画像バックアップ

・電話帳画像バックアップ をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

最新のバックアップ／読み込み結果を確認する

アプリケーションシートで （設定） microSDと端末容量 microSDバックアップ 設定・管理 結果画面閲覧 項目をタップ

microSD内データを消去

SDカードをフォーマット（初期化）する

アプリケーションシートで （設定） microSDと端末容量 microSD内データを消去 SDカード内データを消去 操作用暗証番号を入力 OK すべて消去

・SDカード内のデータはすべて消去されます。
・フォーマット（初期化）した内容は元には戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

コンテンツキーバックアップ

コンテンツキーをシステムとSDカード間でコピーする

アプリケーションシートで （設定） microSDと端末容量 コンテンツキーバックアップ 保存 ／ 読込み OK 画面の指示に従って操作

優先インストール先

アプリケーションのインストール先を設定する

アプリケーションシートで （設定） microSDと端末容量 優先インストール先 設定項目をタップ